

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
 Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+000,10	117,73	-0,00	
0+005,00	117,76	+0,02	
0+010,00	117,80	+0,05	
0+015,00	117,84	+0,08	
0+020,00	117,88	+0,11	
0+025,00	117,91	+0,13	
0+030,00	117,93	+0,14	
0+035,00	117,93	+0,13	
0+040,00	117,91	+0,09	
0+045,00	117,89	+0,06	
0+050,00	117,86	+0,02	
0+055,00	117,84	-0,02	
0+060,00	117,82	-0,05	
0+065,00	117,82	-0,07	
0+067,51	117,83	-0,06	PŁK1
0+070,00	117,84	-0,05	
0+075,00	117,87	-0,02	
0+076,14	117,87	-0,01	ŚŁK1
0+080,00	117,90	+0,02	
0+084,77	117,92	+0,05	KŁK1
0+085,00	117,92	+0,05	
0+090,00	117,95	+0,08	
0+095,00	117,98	+0,11	
0+100,00	118,01	+0,07	
0+105,00	118,04	+0,05	
0+110,00	118,07	+0,02	
0+115,00	118,10	+0,00	
0+115,40	118,10	0,00	