

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objasnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
 Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+000,00	118,08	0,00	
0+005,00	118,10	+0,02	
0+010,00	118,11	+0,03	
0+015,00	118,11	+0,03	
0+020,00	118,11	+0,03	
0+025,00	118,10	+0,02	
0+030,00	118,11	+0,04	
0+035,00	118,12	+0,06	
0+040,00	118,12	+0,07	
0+045,00	118,13	+0,09	
0+050,00	118,12	+0,06	
0+055,00	118,12	+0,04	
0+060,00	118,11	+0,01	
0+065,00	118,11	-0,01	
0+070,00	118,12	-0,02	
0+075,00	118,15	-0,01	
0+080,00	118,17	-0,01	
0+085,00	118,18	-0,02	
0+090,00	118,18	+0,00	
0+095,00	118,16	+0,01	
0+100,00	118,15	+0,02	
0+105,00	118,14	+0,04	
0+110,00	118,15	+0,02	
0+115,00	118,17	+0,01	
0+120,00	118,19	+0,01	
0+123,00	118,20	0,00	