

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+000,00	117,70	0,00	
0+005,00	117,72	+0,01	
0+010,00	117,73	+0,01	
0+015,00	117,75	+0,02	
0+020,00	117,76	+0,03	
0+025,00	117,78	+0,03	
0+030,00	117,79	+0,04	
0+035,00	117,81	+0,04	
0+040,00	117,82	+0,04	
0+045,00	117,84	+0,04	
0+050,00	117,85	+0,05	
0+055,00	117,87	+0,05	
0+060,00	117,88	+0,05	
0+065,00	117,90	+0,05	
0+065,74	117,90	+0,05	