

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m 2	m 2	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3
0	0,00	2,50	0,07	63,04	2,11	2,11	60,93		0,00	0,00
0	30,00	1,71	0,07						60,93	
0	65,00	4,58	0,00						169,87	
0	95,00	1,85	0,09						265,07	
0	100,00	4,49	0,01						280,68	
0	115,40	5,57	0,01						357,98	
Sumy:				363,00	5,01	5,01	357,98	0,00		

Sprawdzenie: $363,00 - 5,01 = 357,98 = 357,98 - 0,00$
 $363,00 - 357,98 = 5,01 = 5,01 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:



Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 357,98)

