

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierchołka),
 PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierchołka),
 KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierchołka),
 PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierchołka),
 ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierchołka),
 KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierchołka),
 Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierchołka).
 Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

0+000,00	117,37	+0,01	
0+005,00	117,40	+0,01	
0+010,00	117,42	+0,00	
0+015,00	117,45	-0,00	
0+020,00	117,48	+0,00	
0+025,00	117,50	+0,02	
0+030,00	117,53	+0,02	
0+035,00	117,55	+0,03	
0+040,00	117,58	+0,03	
0+045,00	117,61	+0,03	
0+050,00	117,63	+0,03	
0+055,00	117,66	+0,04	
0+060,00	117,69	+0,04	
0+065,00	117,71	+0,04	
0+070,00	117,74	+0,04	
0+075,00	117,77	+0,04	
0+080,00	117,79	+0,03	
0+085,00	117,82	+0,03	
0+090,00	117,84	+0,03	
0+095,00	117,86	+0,02	
0+100,00	117,88	+0,02	
0+105,00	117,89	+0,04	
0+110,00	117,89	+0,05	
0+115,00	117,89	+0,05	
0+120,00	117,88	+0,05	
0+125,00	117,86	+0,05	
0+130,00	117,84	+0,04	
0+135,00	117,82	+0,03	
0+140,00	117,79	+0,03	
0+145,00	117,77	+0,04	
0+150,00	117,74	+0,04	
0+155,00	117,71	+0,04	
0+160,00	117,69	+0,05	
0+165,00	117,66	+0,04	
0+170,00	117,64	+0,03	
0+175,00	117,61	+0,02	
0+178,80	117,59	+0,01	