

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+00-2,50	117,90	-0,28	
0+005,00	117,81	-0,29	
0+010,00	117,84	-0,21	
0+015,00	117,87	-0,13	
0+020,00	117,90	-0,10	
0+025,00	117,92	-0,08	
0+030,00	117,92	-0,08	
0+035,00	117,89	-0,09	
0+040,00	117,86	-0,11	
0+045,00	117,83	-0,12	
0+050,00	117,83	-0,10	
0+055,00	117,85	-0,10	
0+059,00	117,88	-0,08	